



魔太を開きゲームをスタートさせよう!

※まずはP19からP20を参照し、 電池を入れ時刻を入力しよう。



時計をセットすると、いよいよ名前の入力面前に。名前はカタ ナマエ出? カナで、最先5文字まで入光できる。selectボタンで文字を選 び、OKボタンで決定しよう。名前を入力しおわると、ガッシ ュが登場するぞ!※詳しくはP20を見よう!



私の名前はガッシュベル。 今、やさしい王様を目指して いっしょうけんめい魔物と戦っ

そのためには2つの王冠を集め

ウヌ・・・でも王冠は首的をク

目的その1

約50種類のじゅもんをすべて 集めること

自的その2

全部で16人の魔物を倒すこと

▼ガッシュベルのプロフィール

千年に一度行われる魔王を決める戦いのた めにやってきた魔界の子供。やさしい主様 を首指して、着と一緒に魔本のじゅもんで 戦っていくぞ!




	111011111111111111111111111111111111111
LV	ガッシュの現在のレベル
HP	ヒットボイント。バトルでダメージを受け、HPかMPのい ずれかが5以下になると気絶。Oになると負けてしまいます。
MP	マジックボイント。術を使うと消費します。HPかMPのいすれかが5以下になると気絶。Oになるとじゅもんが愛えません。
愛情値	ガッシュとの愛情ポイント。行動などによって変化します。 このポイントによってガッシュのリアションや、コメントの 内容も変わってきます。待機画面のガッシュに声をかけてあげ ることでアップします。ガッシュの義情で3段階に義親されます。
AT	ガッシュの攻撃力。強ければ強いほど、敵に光きなダメー ジを与えることができます。
DF	ガッシュの防御分。 敵から攻撃を受けたときのダメージに影響します。
SP	ガッシュのスピード。 スピードがあれば、攻撃をよけることもできます。
NEXT LEVEL	次のレベルにあがるまでに必要な経験値。
タイプ	【わるい】【あかるい】など数種類あります。
称号	現在学えられている称号。 【まもの】【しょうねん】など数種類あります。



冒険にでる前に、いろんなボタンの使い方や画面の 見方、声入力のしかたをしっかり覺えておこう

きんせい音声



selectボタン voiceボタン

リセツ

OKボタン

各ボタンの使い方

OKボタン・・・・移動先や院文などを決定するときに使います。

selectボタン・・・セレクトボタン。吹吹などを選ぶときに使います。 cancelボタン・・・キャンセルボタン。もう一度コマンドを選びなおした

いときに使います。養神しで歯髄装売をOFFにします。

voiceボタン・・・このボタンを押しながら声入力を行います。

言入力のしかた

ガッシュが術を出すためには、キミがうまくじゅもんを叫んであげることが 大切!まずはじゅもんを叫ぶ練習をしておこう。

ちなみに移動先で声をかけてあげれば、ガッシュが設事を渡してくれるぞ。

1・音声マイクをONに



マイク → 0 N

音声マイクがONになっていないと、いくら叫んでもじ ゅもんは発動しない。まずは、マイクがONになってい るか確認しよう。(マイクについてはP7参照)。



2・トレーニングで

じゅもんを叫ぶ練習をしてみよう。

3・約7秒の間にじゅもんを叫ぶ voiceボタン

じゅもんを決定してから約7秒の間にvoiceボタンを押し、じゅもんを叫 べばOK。ただし、voiceボタンを押しながら、「「をマイクから15cm以 内に近づけてはっきり叫ぶことが大切だ。また、叫んだじゅもんが早亡だ ったり、ゆっくりすぎると失敗してしまうのだ。色々試してみよう! たとえば・・・・・



voiceボタン

0.2秒~1.4秒ぐらい

4・タイミングバーを見よう!

じゅもんを叫び終わるとやや遅くれてタイミングバーがとまる(タイミングバー の詳細はP12参照)。 右端でとまれば攻撃力もアップするぞ!



こんな場面で吉入力を使おう

ガッシュや併聞が気絶しているとき 防繃じゅもんを発動するとき・・・

言葉は音声マイクに向かってはっきりい うのだ。あわてなくても大丈夫だから落 ち着いて声に出してみるのだ!



声入力の注意

音声マイクがOFFの場合は、voiceボタンでの入力とな ります。この場合は声を入力せずボタンを押し続けた長 さによって、入力の成功か失敗かが決まります









LEVEL 2 PRATECTOR LEVEL 2

▼各コマンドのみかた

OKボタン▶ select ボタン

通常の待機画前時にOKボタンを押せば、コマンド選択画前に切り替わる。さ らにselectボタンをおせば、7つのコマンドが選択できるのだ。コマンド選択 画面ではガッシュのステータスや、キミが入手したじゅもんを確認することが できるぞ。



ステータス

ガッシュのステータスを確認できる。「HP・MP」「NEXT LEVEL」「AT・DF・ SP」「タイプ・称号・主流・LEVEL」の4つに分かれている。



ずかん

今までに倒したことのある魔物をみることができる。 また、魔物の絵の若ヹにマークがついているのは、仲間になっているキャラクター



じゅもん

じゅもんの名前、種類、消費MP、強さをみることができる もちろん、まだ手に入れていないじゅもんをみることはできないぞ。



ユーザデータ

自分の名前とこれまでの戦闘の勝率が何%かを美売してくれる。 また、これまでに関した魔物や手に入れたじゅもんの数もみることができる。



マイク

音声入力マイクのON/OFFはここで切り替えることができる。 OFFにしておくと、じゅもんや応援などの入力はvoiceボタン入力となる。



サウンド

効果音などサウンドのON/OFF設定ができる。 カーソルをあわせてON/OFFを切り替えよう。



じかん 現在の時刻を表示。 時刻は24時間単位で表されている。 また、 時刻をなおしたいと きには、時刻を表示させてOKボタンを押し、「へんこう?」の文字がでたら、YES を選択してselectボタンで首せる。深夜は遊べないので、時刻は正確に合わせよう。

アイコンを使って街を移動しよう!家や学校、公園など、魔物はどこにひそんでいるかわか らないのだ

移動場所アイコンと効果

自分がいる所は流坑。(しばらくすると消えます)選んでいる 移動先はゆっくりと点滅。敵のいる所は草く点滅するぞ。







????

移動先に「居続ける」ことで様々な効果がある!



家 24時間 愛情値UP

HP、MP回復

学校 7~19時 要情值UP HP、MP回復





トレーニング 6~24時

????

8~21時






₩ 6~23時 MP. 愛情值減少

植物園

11~17時

HP. MP同復

※各場所に書かれている時刻は 移動可能な時間帯です。







まずは行動! select ボタン DKボタン

キミが行き先を決めてあげれば、ガッシュはそこの場所まで影いていくぞ。







selectボタンで学校を 望べ

OKボタンで決定

行き先のマークが点滅し、 ガッシュが歩き出すのだ

▼いろんなガッシュが見られるソ

移動先では遊んだり 食事をしたりと、気 ままなガッシュ。行 く場所や時刻によっ て、いろんなガッシ ュが覚られるのだ。









移動時の注意

各移動先は、いつでもいける わけではありません。 家なら24時間いつでものK 学校なら7時~19時までと 行ける時刻が決められている ぞ。行ける場所を確認しなが ら遊びましょう。

ブガッシュに話しかけよう

ガッシュが移動先にいるときに声入力をしてみ よう。ガッシュがこちらを向いて挨拶をしてく れるのだ。どんな返事をかえしてくれるのかは、 その時のお楽しみ!







ロップで返す をしてくれる

愛情によって表情が変わる!?

ガッシュの表情は愛情値によって、笑顔だっ たり泣き顔だったりするぞ。愛情値によって は、ガッシュの返事の内容も変わるのだ。



してみる

こんな顔に

敵と遭遇

。 敵はいろんな場所に潜んでいる。ガッシュが移動した先々で魔物が待ちかまえて いることもあれば、別の場所に魔物が出現することもあるのだ。また、魔物以外 の敵も出現するぞ

パターン1:移動先に敵が!



歩いて移動中。 行った場所に 敵がいると…



いよいよ戦闘開

パターン2:別のところにも出現



自分が今いる場所とは別の場所に魔物が出現し た場合、その場所のアイコンがチカチカと草く 点滅するぞ!魔物がどこかにいってしまわない うちに、急いで移動するのだ。

はその場所を選んでいるときだぞ

パターン3: ずっと間じ場所にいると



筒じ場所に ずっといる



シュをおそい にくるのだ

パターン4:移動中にも敵が出現するぞ!

- ●各場所を移動するには、3秒~18秒の時間がか かるのだ(もっとかかる場所もあるらしいぞ)。
- ●魔物と戦って私のレベルがあがると、あるイベ ントが発生するぞ!このときに表示されるひみ つのばんごうは何か意味があるかも…。メモを







街を歩いていると、敵に出会い、戦闘にな ることがあります。ガッシュや仲間たちと 力をあわせて敵を倒してください。

戦闘のしかた



敵と遭遇!! シュの顔のアップ が表示されます

戦いの相手が

誰で戦うかを選ぶ select ボタン▶ OKボタン



仲間がいる場合には、まず誰で戦 うかを選ぶ事ができます。キャラ クターの横にカーソルがでるので、 selectボタンを押して選びOKボ タンで決定してください。



じゅもんも変わります

じゅもんを選ぼう!

select ボタン ▶ OKボタン

サケル

次にじゅもんを選択します。 じゅもんの横にカーソルがでるの で、selectボタンを押して選び OKボタンで決定してください。



じゅもんの注意

じゅもんにはさまざまな 種類があります。攻撃じ ゅもん、変化じゅもんが ありますので、選ぶとき に注意してください。

じゅもんはガッシュのMP が少ないと使えません。

AM CO.

おもいきり叫ぶ!

voiceボタン

じゅもんを選択すると、音声確認タイミングバーが作動します。 タイミングバーを確認しながら、じゅもんをさけんでください。





タイミングによっては、タイミングボーナスがくわわり、 でき 動により大きなダメージが与えられるのだ。

約7秒たっても、じゅもんをさけばないと、タイミングバー は消えて段階はOになってしまいます。

タイミングバーは9段階あり、段 階によって術の強さが変わりま す。バーが若にのびればのびるほ ど、強さが増しますが、時間がた つと、またバーは1段階にもどっ てしまいます。じゅもんがうまく 入ると、バーは3回点滅し、どの 段階でじゅもんが叫ばれたのかを 数えてくれます。



じゅもん攻撃!

うまくじゅもんを叫ぶことができれば、相手を攻 します。また、この時MPも減ります。





防御する

防御じゅもんがあれば…



相手から攻撃じゅもんをうけているとき、もし 防御じゅもんをもっていた場合は、じゅもんに よって相手の攻撃をくいとめることができます。

防御の注意

防御じゅもんはその術を 発動させるためのMPがな ければとなえることがで きません。

「ラシルド!





防御じゅもんを叫ぶ

voiceボタン

相手が攻撃じゅもんを発射させているときにタイミングよく防 猫じゅもんを声入力すると発動させることができます。

敵の術が発動中に叫べ







逃げる じゅもん選択のときに、「にげる」のコマンドを選べば、戦闘から逃げ ることができる。ガッシュが逃げる準備をしたら、タイミングを合わせ て「逃げる!」と声気力をしよう。うまく声気力ができないと、逃げる のに失敗してしまうのだ。ガッシュが画面中央に来た時がチャンス

もし気絶したらキミの応援を!

ガッシュや仲間たちは、HPやMPがすくなくなると気 図 絶してしまう。そんなときこそキミの応援が必要だ 「がんばれ!」と声入力をしてあげれば、気絶から復活 HP、MPも少しだけ回復(1度限り)するのだ。





※復活した後、次の攻撃を受けると負けになってしまいます。

戦闘に勝ったら



ガッシュがバンザイしなが ら大喜び。経験値が手には



経験値がたまれば、 レベルアップする。

難闘に負けたら



がっくりと篇を落として泣き 出すガッシュ。もちろん経験 値も入らない。



しばらく従んでHP、MPを 回復させる。約5分間休まない とガッシュは回復しないのだ

トレーニングによる戦闘





敵はかかし

成功すれば

手に入るのだ

タイミングバーの段 酷美示が5以上ならと っくん成功。タイミ ングバーが4以下だ と、とっくんは失敗 になってしまいます。

トレーニングの注意

さまざまな魔物と戦っていると、 たくさんのじゅもんを見ることが できるハズ。そのじゅもんをすべ てコンプリートするのも首的のひ とつだ。

ブガッシュの使うじゅもん



レベルアップ



ラシルドの じゅもんを 覚えたゾ!



ガッシュが使えるじゅもんは、全4種類。はじ めから使える「ザケル」以外は、レベルがあ がると使えるようになるぞ。 レベル2 ラシルド

戦った魔物のじゅもんを入手!





ジケルド

バオウ・ザケルガ

魔物を倒すと、戦った魔物の持っているじゅもんを入手することができる。

レベル6

レベル8

じゅもんには攻撃タイプのものや、変化タ イプ、防御タイプなどがあるらしいぞ。 しかも全部で約50種類もあって、集めるの はちょっと大変なのだ。でも集まれば、王 冠がひとつもらえるからがんばろうぞ!







すべての魔物を倒すことが、『やさしい 王様』になるための第一歩。でもとき には倒した相手が、心強い仲間になっ てくれることもあるのだ。

戦った魔物が仲間になる







ブラゴが出現

ブラゴが仲間に!

戦った魔物が仲間になってくれるパターン。たとえばブラゴと戦闘して勝利する と、戦闘終了後そのまま仲間になってくれるのだ。

ある魔物を倒すと仲間になる







マルスと戦闘

戦った絹手ではなく、別の魔物が仰曹になってくれるパターン。たとえば、マル スに勝つとヨポポがガッシュの活躍を見て作じになってくれる。



仲間になってくれる魔物は全 部で5人。仲間になった魔物は 「ずかん」で確認すると右上に マークがついているのだ!



LEVEL 6 ●魔物&じゅもんリスト

さまざまな魔物と、彼らが使うじゅもんをズラっと紹介するぞ。 じゅもんや仲間集めの参考にしてくれ!



ガッシュ

).	说 🌣	種類	消費MP	効 集
	ザケル	攻擊	3	電撃で攻撃
	ラシルド	防獅	7	相手の攻撃を消す
	ジケルド	菱化	7	磁分の分で相手を停止
1	バオウ・ザケルガ	攻擊	24	電撃で攻撃

院 文	種類	ルようひ 消費MP	効 集
ギコル	文製 文製	3	氷で攻撃
フリズド	変化	7	だに氷をはって相手を停止





).	说 芠	種類	消費MP	· 数 集
-	レイス	攻撃	3	重力玉を発射して攻撃
	グラビレイ	変化	7	重力で相手を押さえつけて停止
50	ギガノレイス	文撃	15	重力で周囲を攻撃
	アイアン・グラビレイ	ひ撃	20	大重力玉を発射して攻撃

说 文	種類	消費MP	
ドルク	攻擊	- 3	変身してかみつき攻撃
ドルセン	文撃 文撃	15	骨を発射





消費MP ラージア・ジュガロ 攻擊 ジュロン 姿化.

晚芠	種類	消費MP	効 集
ゼルク	攻撃	3	変身してツメ攻撃
ゼルセン	攻撃	15	ロケットパンチ





フェイン

呪 文	種類	消費MP	効 集
ウイガル	攻擊	3	風のかたまりを発射
ウルク	姿化	7	高速移動で自分のスピードアップ







フリガロ

ĺ,	说 🕏	種類	消費MP	· 数 集
	ラージア・フリズド	攻撃	3	氷で攻撃
	スケイプ・ギシルド	防御	7	バリアをはる
	ラギコル・ファング	であげき	10	地面の下から大型龍を出す

			1 1 2 22 22 2
皖 🌣	種類	消費MP	効 巣
グランセン	攻擊	3	岩の固まりを発射
クレイド	菱化	7	泥の箇まりで相手を停止
クレイシル	防緬	10	主で防御
グランバイソン	攻擊	20	苣先蛇を出す







79	キャンチョメ	晚 文	種類	消費MP	→
2 <u>7</u>	0	ポルク	攻撃	3	変身して相手をびびらせる
₹ .	5	コポルク	文撃	10	小型化して攻撃

晚 芠	種類	消費MP	弱 集
ビライツ	文撃	3	光線を発射
レル・ブルク	26 th	7	当んしん

マルス

キクロプ





D	说 文	種類	消費MP	
	ガロン	文製 文製	3	鉄の棒を投げる
	ガンズ・ガロン	できませ	7	鉄の鎌を投げる
	エイジャス・ガロン	攻擊	10	ハンマーを投げる
	ギガノ・ガランズ	文撃	15	鉄のドリルをうつ

バルトロ

晚 交	種類	消費MP	弱
ゼベルオン	攻擊	3	剣を動かして攻撃
ゼベルセン	攻擊	20	苣犬になり岩の茎を発射





1	说 芠	種類	消費MP	
	アムルク	攻撃	3	手を巨大化して攻撃
	アムド・シザルグ	攻撃	10	手を巨大なはさみにして攻撃
	アムルセン	攻撃	15	前からミサイルを発射
	エムルロン	攻撃	20	手を燃やしのばして攻撃



)		ゼオン
	1	

党 教	種類	消費MP	数 集
ザケル	攻撃	3	電撃で攻撃

党 艾	種類	消費MP	効 果	
ラドム	攻撃	3	巨大な爆発を起こす	







J	ピッ	ヶ	IJ
57	Π	11	

)	党	種類	消費MP	
	ジュロン	文撃	3	木の根で攻撃
	バルジュロン	攻撃	10	赤の兵士を出して攻撃
	ジュルク	防御	15	木々で防御

技	種類	消費MP	効 梟
かみつき	攻撃	3	たいあたりで攻撃








		ιζι	b	ょ	う
,	6				



種類

















種類 消費MP

攻撃












パンチ

	0.000	
71		
	ポ	



なぐり攻撃




この他にも仲間になってくれる魔物がいるらしいぞ





電池の入れ方



本体裏側のねじを回し、矢印の 学尚にデルブタをはずしてくだ さい。


新しい単4乾電池3本 (別売り アルカリ推しょう) を写真のよ うに、十一に注意して入れます。 **電池ブタを閉じてからネジをし** めてください。

NO BATTERY

※画面上に「NO BATTERY」と表示された ら輸池を交換してください。輸池を交換し ても登録されたデータは消去されません。

▼リセット操作 初めて遊ぶときや電池交換を したときは、リセット操作を 行ってください。本体のリセ ットボタンを細い棒などで押 すとリセットが行われ、初期 **満満になります。**

※リセットボタンはとがった棒 や鉛筆、シャープペンの窓は どで強く押さないでください。 破損するおそれがあります ※データが登録されていた場合、 リセットしてもデータは消去 されません。



時計設定の什方

リセット操作を行ったあとや電池交換をすると、初期面前になります。つづい て、現在の時刻を入力してください。



ます。

ジコクニュ ウリョク

1000 ÷ 00

最初にバンダイのロ ゴが表示されたあと、 時刻入力画面になり

定してください。

時刻は24時間方式で、まずは 「時」を入力します。selectボ タンを押すと00~23の数学が 送られますので、時刻と数字を 合わせ、OKボタンを押して決 ジコクニュ ウリョク

00:00

次に「分」を入力します。 59までの数字が送られますの で、DKボタンで決定してくだ さい。時刻を入力し終わると、 名前入力画面になります。

名前入力の仕方

時計を設定し終わったら名前を入分してください。 名前はカタカナで最大5文字まで入力できます。

アナタフ けマエハ?



selectボタンで「ア」~「一」までの

最初はカーソルが左端で 点滅します。点滅してい る部分が、今、選択され ている文学です。

文字を順番に送ることができます。文字 を選択したらOKボタンで決定してくださ 示されます。 い。カーソルが右横に移動します。5文 字まで入力可能です。文字数が5文字に 満たない場合は空白を入れてください。

※文字を修正したい場合はcancelボタンを描すと文字が消失され カーソルが一支学齢に美ります。

※カーソルだけが点滅した状態でOKボタンを押すと、空台が入力されます








本機は約7分、ボタン操作をしないでおくと、省電ガモードになり自動的に電源が オフになります。再度遊ぶときにはcancelボタンを2秒簡押してください。

▼ゲームデータを消したい場合は

まずリセットボタンを押します。時刻を入光し、ロードデータ選択画面で「NO」を選択し、OKボタンを押すとゲームデータが初期化されます。



ຍິ⊒ໆລິ⊒ ງິນສີງ **ທີທີ**:00

0-F? YES ♦N 0

カーソルは最初「YES」の位置にあるので、selectボタンを押して「NO」に合わせます。OKボタンを押すと、データが消去され ゲームが最初から開始されます。



▼ゲームデータの読み込み

リセットをしたあとや電池交換のあと、第スタートする際、以前にセーブされていたデータを読み込み、最後にバトルを行った後の状態に戻ります。



パンダイのロゴが表示されます。その後、時刻入力を行ってください。



ロードする場合には selectボタンでカーソ ルを「YES」にあわせ、 OKボタンを押します。



データがロードされ 見きにようがかりようと 通常画面が表示され

まり。

この魔本をもっと楽しく使いたいなら、別売りの「電撃ガッシュ棒!!」を使ってみよう! 清麿の「ザケル!」の音声を使ってじゅもんを出すことができるのだ。

「電撃ガッシュ棒!!」発売中 メーカー希望小売価格1500円(税別

*魔本のマイクモードは テップ1 ONにしておこう。



音声入力画面になったら写真のように「電撃ガッシュ棒!!」のスピーカー部分を、マイクから10cm以内に近づけよう!バーを見ながらタイングを見いい、voiceボタンを押しながら「電撃ガッシュ棒!!」のボタンを押すのだ。

ステップ2

「電撃ガッシュ棒!!」から「ザケル」の 声が出終わったら、voiceボタンを素 草く離そう。成功すればタイミングバ 一が止まるはずだぞ!





注意1

「電撃ガッシュ棒!!」は「ザケルーザケルーラシルド」、「ザケルーザケルージケルト」のいずれかの適番で普音を発射者が出て、15回首に「バオウザケルガ」の普声がでます。この法則をうまく利用してみてください。

注意2

マイクとスピーカーの位置が離れすぎていると失敗してしまいます。

主意3

「電撃ガッシュ棒!!」からは「ザケル」という声の後に発射者が出ます。この発射音まで入力してしまうとじゅもんが失敗してしまうので、「ザケル」の声のあとは必ずvoiceボタンを離してください。

21



♪ Śゅう 意

保護者の方へ必ずお読みください。

- ●単4乾電池 (別売り)、電池ブタのねじなどの誤飲事故 (特に3 予未満のお子様) に洋洋してください。
- ●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- ●南動部に指などを入れないでください。はさまれてケガをする懸れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。 下記に洋貧してください。》

- ●方一、電池からもれた液が 自に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ●電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ●充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●+- (プラスマイナス)を荒しくセットしてください。
- ●長時間遊ばないときは必ず電池を外してください。
- ●ショートさせたり発電、分解、加製、火の節に入れたりしないでください。

《使用上の注意》

- ●画面が見えにくくなったら単4鞍電池3本(別売り)を交換してください。
- ●本衛品は精密な部品で構成されています。着としたり、派にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温、低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- ■電池交換の際は、ネジにあったドライバーを使ってください。
- ●ブリスター(トレイ笈び送朔カバー)は梱包粉ですので開封後は すぐに捨ててください。



ちにいれない

対象年齢 7才以上